


INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR BIM EASY PRO


Die Installation sollte an allen Allplan CAD Arbeitsplätzen durchgeführt werden!

1. Besuche die Website von BIM Easy und rufe die Sektion [Downloads](#) auf!
2. Hier kannst Du den aktuellen Installer downloaden!




Alternativ hier den Installer Downloaden
[**BIM EASY PRO INSTALLER**](#)

3. Die *BIM_EASY_Pro.exe* Datei „**Als Administrator ausführen**“. (Allplan muss geschlossen sein. Es sollten keine anderen Allplan Anwender den gleichen Datenpfad aktiv nutzen. Falls doch, gibt es eine entsprechende Meldung beim Start des Installer)




4. Bei der Sicherheitswarnung „Ausführen“ anklicken




5. Der Installer startet. Bitte „weiter“ klicken




6. Die Lizenzvereinbarung akzeptieren und „weiter“ klicken




7. Ihren Lizenzschlüssel eingeben, oder aus der Zwischenablage einfügen. Dann „weiter“ klicken




8. Temporäres Installationsverzeichnis anwählen




9. Wenn der Pfad in Ordnung ist und hinter dem Lizenzschlüssel ein grüner Haken ist, „weiter“ anklicken




10. In der Produktauswahl die zur Installation gewünschten Punkte auswählen




Wichtig: Wenn mehr, als ein Rechner eingerichtet wird, bitte nach der ersten Installation nur noch die Assistenten installieren. Das Master- und Vorlageprojekt befinden sich dann bereits auf dem Server.



11. Wenn alles richtig ausgewählt ist, „Ausführen“ anklicken



12. Wenn die Installation abgeschlossen ist Klick „Beenden“. **FERTIG!**



Falls Ihr Fragen haben solltet, könnt ich Euch jederzeit an uns wenden.

Stand 10/2024